

UOS 系统安装打印机驱动方法


1. 鼠标右键点击“计算机”，选择“属性”，弹出对话框查看系统版本




2. 找到对应的系统文件，鼠标左键双击对应的文件，把驱动程序安装在电脑系统里




3. 鼠标左键点击桌面左下角图标，弹出下拉菜单鼠标左键点击“所有分类”




4. 进入下一级菜单鼠标左键点击“系统管理”




6. 进入下一级菜单鼠标左键点击“打印机管理”




7. 弹出打印机设备窗口，鼠标左键点击“+”添加打印机




8. 自动或手动搜索，选择打印机驱动，鼠标左键点击驱动勾选，鼠标左键点击“下一步”



9. 选择厂家，机器型号，打印机驱动，鼠标左键点击“安装驱动”



10. 安装成功


计算机
回收站
微信
新建文件夹
截图录屏
打印机设备
安装成功ZhongYing-ZY-1900NW
添加打印机成功。请打印测试页测试打印机是否能够正常打印。
查看打印机
打印测试页
9:25
2021/4/20